

# EINBAUANLEITUNG



1.

Restloses Entfernen alter Beläge wie z.B. Tapeten, Gipskartonplatten, Gipsputz, Farb- und Isolierschichten. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Bei Bedarf CaSi-Systems Schimmel-EX aufsprühen und Schimmel entfernen. Bitte bei grösserem Schimmelbefall Schutzkleidung tragen (Atemschutzmaske, Handschuhe, Einmalanzug).



2.

Zur Vorbereitung wird an der Decke als auch am Boden ein Trennstreifen zur mechanischen Entkopplung angebracht. Der Zuschnitt der CaSi-Wohnklimaplatte erfolgt mit einer Fuchsschwanzsäge.



3.

Auftragen der CaSi-Systems Silikatgrundierung, z.B. mit einem Quast oder einer Druckspritze, auf die CaSi-Systems Wohnklimaplatte Vorder- und Rückseite. Vor dem Verkleben: Grundierung der Rückseite. Vor dem Verputzen: Grundierung der Vorderseite.

! Bitte beachten, wenn Sie vorgrundierte Platten haben, entfällt der Punkt Vorgrundieren.



4.

CaSi-Systems Wohnklimaplatten-Kleber 3in1 im angegebenen Mischungsverhältnis anrühren und mit einem Zahnpachtel vollflächig auf die Wand auftragen. Bei ebenen Untergründen kann der CaSi-Systems Wohnklimaplatten-Kleber 3in1 direkt auf die zu verarbeitenden Wohnklimaplatten aufgetragen werden.



5.

Zugeschnittene und mit Kleber vorbereitete Platte nehmen und...



6.

...mit gleichmäßigem Druck an den Untergrund andrücken und einschwimmen. Die Platten werden stumpf und ohne Kleber in die Stoß- und Lagerfugen gestoßen.



7.

Aufbringen des CaSi-Systems 3in1 Wohnklimaplattenkleber als Armierungsschicht mit der Zahnkelle. Eventuell vorhandene Plattenversätze müssen vorab verschliffen werden und nach Entfernen des Schleifstaubes, zur Reduzierung der Saugfähigkeit, einmal mit der CaSi-Systems Silikatgrundierung vorbehandelt werden.



8.

CaSi-Systems Armierungsgewebe im oberen Drittel der Armierungsschicht einbetten.



9.

Anschließend die gesamte Fläche abspachteln und glätten. Nach der Trocknungszeit können Sie mit der diffusionsoffenen Oberflächengestaltung, z.B. mit einer Silikatinnenfarbe, beginnen.